

## Comandos de Setup

Save Configuration  
Salva permanentemente  
As configurações



Recall Stored Parameters  
Troca os parâmetros atuais  
pelo o que foi salvo pela  
última vez.



Set All Defaults  
Configura todos os  
parâmetros para a  
configuração de fábrica.

**Primeiro**



Start Configuration



End Configuration



Abort Configuration  
Aborta a programação que  
está sendo feita.



Version Information  
Mostra a informação da  
Versão e o Código de  
data do leitor



# Parâmetros de Comunicação

## Select Terminator

## RS -232 Communication



<CR+LF>



None

Terceiro



CR



LF



Space



HT(TAB)



STX-ETX

segundo

Quarto



Start Configuration



End Configuration

## Seleção do tipo de Código de Barra

UPC-A



%0A44

<ON>



%0A40

OFF

UPC-E



%0B08

<ON>



%0B00

OFF

EAN-13/JAN-13

Sexto



%0A22

<ON>



%0A20

OFF

EAN-8/JAN-8



%0A11

<ON>



%0A10

OFF

Código 39



%0E08

<ON>



%0E00

OFF



Start Configuration

Quinto



End Configuration

Sétimo